搭載可否一覧(TN形番)

○: 搭載可　　△: オプション等により搭載可　　×: 搭載不可　　ー: 未確認

※他社ラックについては取付可否のみ確認しています。温度条件、地震等の振動への耐性等保証するものではありません。自己責任にて搭載願います。
※本製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず製品添付の取扱説明書をよくお読みください。
※本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。(2015年10月版 Revision1.5)

形番	製品名	HP RackSystem/e	HP (COMPAQ) 10000,10000G2シリーズ	HP (COMPAQ) 9000シリーズ	IBM NetBAY42/S2 NetBAY25/S2	IBM NetBAY22	DELL	富士通 スタンダードラック	富士通 低騒音型/スタンダードラック/19インチラック モデル1740	富士通 スリムラック	日立 HA8000専用	日立 HA8000/HA8500共用	NEC Express							NEC NX7000/7700		備考
		J150xA/J150xB A490xA/A490xD	10622 10636 10642 10647 10842 10622/G2 10636/G2 10642/G2 10647/G2 10842/G2	9142 9136 9122	9306420 9306421 93074SX/RX 93074EX/XX 9306250 93072SX/RX	9306200	racksystem 4210 racksystem 2410 PowerEdge Rack 4210 PowerEdge Rack 2410	PG-R3RC1/2 PG-R4RC1/2/3/4 PG-R6RC1/2	PG-R4RC5 PG-R8RC1 19R-174A1/2 19R-174B1/2 19R-26xA2 19R-27xA2	GP5-R1RC6/7 GP5-R2RC3/4	GH-RK7382 GH-RK7162 GT-RK7382 GT-RK7162	GH-RK7385 GH-RK7165	N8140-500 /501 /502 /503 /504 /505 /506 /510	N8140-74	N8140-90/91/92/ 93/94/98/99	N8540-51/52/53	N8540-28/29/38	N8540-09/09AC/ 10/10AC	N8540-01/02	NQ2207-10xT/H NQ2209-1xxT/H SIGMABLADE用 N8140-113/114/116/117	NQ2202A-xxx NQ2202B-xxx NQ2202C-xxx NQ2202-10x SIGMABLADE用 N8140-105/-106	
現行製品																						
本体装置(IAサーバー)																						
TN8100-2197T/98T/99T/-2200T/01T/02T/03T/04T/05T/06T/07T/08T	MAGNIA R3510c	×	○	×	○	×	○	×	○	×	×	○	○	○	○	△注1	×	×	×	○	×	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。
TN8100-2056T/57T/58T/59T/60T/61T/62T/63T/64T/65T/66T/67T	MAGNIA R3510b	×	○	×	○	×	○	×	○	×	×	○	○	○	○	△注1	×	×	×	○	×	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。
TN8100-2213T/14T/15T/94T/16T/17T/18T/19T/20T/21T/22T/23T/24T	MAGNIA R3520c	×	○	×	○	×	○	×	○	×	×	○	○	○	○	△注1	×	×	×	○	×	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要
TN8100-2039T/40T/41T/42T/43T/44T/45T/46T/47T/48T/49T/50T	MAGNIA R3520b	×	○	×	○	×	○	×	○	×	×	○	○	○	○	△注1	×	×	×	○	×	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要
TN8100-2241T/42T/43T/44T/45T/46T/47T/48T	MAGNIA R3310d	×	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○注1	×	×	×	○	×	注1: TN8143-96T ケーブルアーム使用時にはラック奥行延長キット(新規手配不可) 必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。
TN8100-2122T/23T/24T/25T/26T/27T/28T/29T/30T/32T/33T/34T	MAGNIA R3310c	×	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○注1	×	×	×	○	×	注1: TN8143-96T ケーブルアーム使用時にはラック奥行延長キット(新規手配不可) 必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。
TN8100-2263T/64T/65T/66T/67T/68T/69T/74T/75T/76T/78T/79T/80T	MAGNIA R3320d	×	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○注1	×	×	×	○	×	注1: TN8143-95T ケーブルアーム使用時にはラック奥行延長キット(新規手配不可) 必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。
TN8100-2111T/12T/13T/14T/15T/16T/17T/18T/19T/20T/21T	MAGNIA R3320c	×	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○注1	×	×	×	○	×	注1: TN8143-95T ケーブルアーム使用時にはラック奥行延長キット(新規手配不可) 必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。
TN8100-2168T/69T/70T/71T/72T/73T/74T/75T/76T/77T/78T/79T	MAGNIA R1310d	×	○	○	○	×	○	×	○	○	×	×	○	○	○	○	×	×	×	○	×	
TN8100-1988T/89T/90T/91T/92T/93T/97T TN8100-2019T/20T/21T/22T/23T	MAGNIA R1310c	×	○	○	○	×	○	×	○	○	×	×	○	○	○	○	×	×	×	○	×	
TN8100-2282T/83T/84T/85T/86T/87T	MAGNIA T3350d	×	△注1	ー	△注1	ー	△注1	×	△注1	ー	×	△注1	△	△	△	△	×	×	×	△	×	TN8143-119T ラックコンバージョンキット使用 注1 : M5コアナット必要(6個)
TN8100-2084T/85T/86T/87T/88T/92T	MAGNIA T3350c	×	△注1	ー	△注1	ー	△注1	×	△注1	ー	×	△注1	△	△	△	△	×	×	×	△	×	TN8143-97T ラックコンバージョンキット使用 注1 : M5コアナット必要(6個)
TN8100-2184T/85T/86T/87T/88T	MAGNIA T1540d	△注1	△注2	ー	△注2	ー	△注2	△注2	△注2	ー	×	△注2	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	TN8143-93T ラックコンバージョンキット使用 注1 : クリップナット必要(12個) 注2 : M5コアナット必要(12個)
TN8100-2156T/58T	MAGNIA T1340d	△注1	△注2	ー	△注2	ー	△注2	△注2	△注2	ー	×	△注2	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	TN8143-93T ラックコンバージョンキット使用 注1 : クリップナット必要(12個) 注2 : M5コアナット必要(12個)
TN8100-1970T/71T/72T	MAGNIA T1340c	△注1	△注2	ー	△注2	ー	△注2	△注2	△注2	ー	×	△注2	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	TN8143-93T ラックコンバージョンキット使用 注1 : クリップナット必要(12個) 注2 : M5コアナット必要(12個)
N8100-2160WST/60T/61T/62T/63T/91T/92T	MAGNIA C1300d	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	TN8143-94T ラックコンバージョンキット使用 注1 : クリップナット必要(10個) 注2 : M5コアナット必要(10個)
TN8100-1974WST/74T/75T/77T TN8100-2027T/28T	MAGNIA C1300c	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	TN8143-94T ラックコンバージョンキット使用 注1 : クリップナット必要(10個) 注2 : M5コアナット必要(10個)
TN8100-2229T/30T/31T/32T/33T/34T/35T/36T/37T/38T	MAGNIA D3305b	ー	△	×	×	×	△	×	△	×	×	×	△	ー	△	×	×	×	×	△	ー	TN8141-70T モジュールエンクロージャ使用。
TN8141-70T	モジュールエンクロージャ	ー	○	×	×	×	○	×	○	×	×	×	○	ー	○	×	×	×	×	○	ー	
ディスプレイ/キーボード関連																						
TN8143-76T/105T	17型LCDコンソールユニット(1Server)	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	○	○	○	○	○	○	×	○	△注1	注1 : クリップナット必要(10個) 注2 : M5コアナット必要(10個)
TN8143-77T/106T	17型LCDコンソールユニット(8Server)	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	○	○	○	○	○	○	×	○	△注1	注1 : クリップナット必要(10個) 注2 : M5コアナット必要(10個)

形番	製品名	HP RackSystem/e	HP (COMPAQ) 10000,10000G2シリーズ	HP (COMPAQ) 9000シリーズ	IBM NetBAY42/S2 NetBAY25/S2	IBM NetBAY22	DELL	富士通 スタンダードラック	富士通 低騒音型/スタンダードラック/19インチラック モデル1740	富士通 スリムラック	日立 HA8000専用	日立 HA8000/HA8500共用	NEC Express							NEC NX7000/7700		備考
		J150xA/J150xB A490xA/A490xD	10622 10636 10642 10647 10842 10622/G2 10636/G2 10642/G2 10647/G2 10842/G2	9142 9136 9122	9306420 9306421 93074SX/RX 93074EX/XX 9306250 93072SX/RX	9306200	racksystem 4210 racksystem 2410 PowerEdge Rack 4210 PowerEdge Rack 2410	PG-R3RC1/2 PG-R4RC1/2/3/4 PG-R6RC1/2	PG-R4RC5 PG-R8RC1 19R-174A1/2 19R-174B1/2 19R-26xA2 19R-27xA2	GP5-R1RC6/7 GP5-R2RC3/4	GH-RK7382 GH-RK7162 GT-RK7382 GT-RK7162	GH-RK7385 GH-RK7165	N8140-500 /501 /502 /503 /504 /505 /506 /510	N8140-74	N8140-90/91/92/ 93/94/98/99	N8540-51/52/53	N8540-28/29/38	N8540-09/09AC/ 10/10AC	N8540-01/02	NQ2207-10xT/H NQ2209-1xxT/H SIGMABLADE用 N8140-113/114/116/117	NQ2202A-xxx NQ2202B-xxx NQ2202C-xxx NQ2202-10x SIGMABLADE用 N8140-105/-106	
サーバスイッチユニット																						
TN8191-13T	サーバスイッチユニット (4Server)	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	△	△	△	△	−	−	×	○	△注1	TN8140-125T サーバスイッチユニット(4Server/USB対応)ラック搭載キット使用 TN8140-125T 1台に付きサーバスイッチユニット2台搭載可能 TN8140-126T サーバスイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット使用時は、TN8143-76T 17型LCDコンソールユニット(1Server)の搭載条件に依存 注1：クリップナット必要(10個) 注2：M5コアナット必要(10個)
TN8191-15T	サーバスイッチユニット (4Server)	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	△	△	△	△	−	−	×	○	△注1	TN8140-836T サーバスイッチユニット(4Server)ラック搭載キット使用 TN8140-836T 1台に付きサーバスイッチユニット2台搭載可能 TN8140-126T サーバスイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット使用時は、TN8143-105T 17型LCDコンソールユニット(1Server)の搭載条件に依存 注1：クリップナット必要(10個) 注2：M5コアナット必要(10個)
TN8191-12T/14T	サーバスイッチユニット (8Server)	△注2	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	×	△注3	○	○	○	○	○注1	○注1	×	○	△注1	注1：操作パネルと本体を分離せずラック前面への取り付けとなります。 注2：クリップナット必要(10個) 注3：M5コアナット必要(10個)
バックアップ関連																						
TN8141-48T/74T	デバイス増設ユニット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	
TN8160-95T	LTO集合型	○	○	×	○	×	○	×	○	×	×	○	○	○	○	△注1	×	×	×	○	○	注1：ラック奥行延長キット(新規手配不可)が必要
無停電電源装置																						
TN8142-22AT	無停電電源装置(750VA) (ラックマウント用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	
TN8142-33T/100T	無停電電源装置(1200VA) (ラックマウント用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	
TN8142-41T/101T	無停電電源装置(1500VA) (ラックマウント用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	
TN8142-38T	無停電電源装置(2400VA) (ラックマウント用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	
TN8142-40T	増設バッテリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	
TN8142-42T/102T	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	
TN8142-35T	無停電電源装置(5000VA) (ラックマウント用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	
TN8180-43AT	冗長無停電電源装置用電圧変換トランス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	
TN8180-41AT	マルチサーバ接続 BOX(ShareUPS)	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○	○	○	×	○	△注1	注1：クリップナット必要 注2：M5コアナット必要
汎用トレイ																						
TN8140-49BT	汎用トレイ(引き出し型)	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	
TN8140-820T	汎用トレイ	×	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	○	×	○	○	×	×	×	○	×	搭載重量 最大100kgまで
その他																						
TN8140-815T/816T	ブランクパネルセット	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	○	○	−	−	×	×	×	−	−	

【補足】
NX7000ラック, HP RackSystem/e搭載時に必要なクリップナット(HP製ラック用のラック用ナット)はラック側で手配願います。
DELLラック搭載時にフロントベゼルとドアが干渉してドアが閉まらない場合があります。

○: 搭載可　　△: オプション等により搭載可(備考欄に記載)　　×: 搭載不可　　ー: 未確認

※同一シリーズで奥行きが異なるラックについて
　奥行きが90cm未満のラックへは殆どの製品が搭載できません。奥行きが1.1m以上の場合には基本的に1mと同じ条件にて搭載可能です。(マウント部の位置変更が必要な場合があります。)
※他社ラックについては取付可否のみ確認しています。温度条件、地震等の振動への耐性等保証するものではありません。自己責任にて搭載願います。
※本製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず製品添付の取扱説明書をよくお読みください。※本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。(2015年10月版 Revision 1.5)

形番	製品名	レール調整範囲	日東工業 FSシリーズ				河村電器産業 サーバーラック HDSタイプ		河村電器産業 サーバーラック HDV-S	河村電器産業 サーバーラック HDタイプ		河村電器産業 ネットワークラック HDV	河村電器産業 エコラック		河村電器産業 データセンターラック				ヤマト通信工業 サイレントラック	備考
			FSS90-xxxE FSS90-xxxE_N	FSS100-xxxE FSS110-xxxE FSS100-xxxE_N FSS110-xxxE_N	FS90-xxxE FS90-xxxEN	FS100-xxxE FS100-xxxEN	HDSxx-90xx HDSxx-90xxW	HDSxx-10xx HDSxx-10xxW	HDVxx-10xx_-S HDVxx-10xxW_-S HDVTxx-10xx_S HDVTxx-10xxW_S	HDxx-90xx HDxx-90xxW	HDxx-10xx HDxx-10xxW	HDVxx-10xx HDVxx-10xxW HDVTxx-10xx HDVTxx-10xxW	ECOxx-90xx ECOxx-90xxW	ECOxx-10xx ECOxx-10xxW	NDxx-90xx NDxx-90xxW NDTxx-90xx NDTxx-90xxW	NDxx-10xx NDxx-10xxW NDTxx-10xx NDTxx-10xxW	DSxx-90xx DSxx-90xxW	DSxx-10xx DSxx-10xxW	YNFM7-1010	
現行製品																				
本体装置(IAサーバー)																				
TN8100-2197T/98T/99T/-2200T/01T/02T/03T/04T/05T/06T/07T/08T	MAGNIA R3510c	650～900mm	×	○注1	×	△注2	×	○	○	×	△注3	△注3	×	△注3	×	○	×	○	○	注1: FSS100-xxxEKNは、TN8143-79T ケーブルアーム使用時に前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間137mm以下、前後マウントアングル間650mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングルおよび、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 (前後マウントアングル間670mm以上必要)
TN8100-2056T/57T/58T/59T/60T/61T/62T/63T/64T/65T/66T/67T	MAGNIA R3510b	650～900mm	×	○注1	×	△注2	×	○	○	×	△注3	△注3	×	△注3	×	○	×	○	○	注1: FSS100-xxxEKNは、TN8143-79T ケーブルアーム使用時に前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間137mm以下、前後マウントアングル間650mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングルおよび、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 (前後マウントアングル間670mm以上必要)
TN8100-2213T/14T/15T/94T/16T/17T/18T/19T/20T/21T/22T/23T/24T	MAGNIA R3520c	650～900mm	×	○	×	△注1	×	○	○	×	△注2	△注2	×	△注2	×	○	×	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間137mm以下、前後マウントアングル間650mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングルおよび、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 (前後マウントアングル間670mm以上必要)
TN8100-2039T/40T/41T/42T/43T/44T/45T/46T/47T/48T/49T/50T	MAGNIA R3520b	650～900mm	×	○	×	△注1	×	○	○	×	△注2	△注2	×	△注2	×	○	×	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間137mm以下、前後マウントアングル間650mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングルおよび、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 (前後マウントアングル間670mm以上必要)
TN8100-2241T/42T/43T/44T/45T/46T/47T/48T	MAGNIA R3310d	650～900mm	○注1	○注2	△注1,注3	△注3	○注1	○	○	△注1,注4	△注4	△注4	△注1,注4	△注4	○注1,注5	○	○注1,注6	○	○	注1: TN8143-96Tケーブルアーム取付不可。 注2: FSS100-xxxEKNはTN8143-96Tケーブルアーム使用時には前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注3: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間670mm以上必要) 注4: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングルおよび、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 (前後マウントアングル間650mm以上必要) 注5: 前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注6: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要)
TN8100-2122T/23T/24T/25T/26T/27T/28T/29T/30T/32T/33T/34T	MAGNIA R3310c	650～900mm	○注1	○注2	△注1,注3	△注3	○注1	○	○	△注1,注4	△注4	△注4	△注1,注4	△注4	○注1,注5	○	○注1,注6	○	○	注1: TN8143-96Tケーブルアーム取付不可。 注2: FSS100-xxxEKNはTN8143-96Tケーブルアーム使用時には前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注3: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間670mm以上必要) 注4: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングルおよび、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 (前後マウントアングル間650mm以上必要) 注5: 前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注6: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要)
TN8100-2263T/64T/65T/66T/67T/68T/69T/74T/75T/76T/78T/79T/80T	MAGNIA R3320d	650～900mm	○注1	○	△注1,注2	△注2	○注1	○	○	△注1,注3	△注3	△注3	△注1,注3	△注3	○注1,注4	○	○注1,注5	○	○	注1: TN8143-95Tケーブルアーム取付不可。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間670mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングルおよび、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 (前後マウントアングル間650mm以上必要) 注4: 前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注5: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要)
TN8100-2111T/12T/13T/14T/15T/16T/17T/18T/19T/20T/21T	MAGNIA R3320c	650～900mm	○注1	○	△注1,注2	△注2	○注1	○	○	△注1,注3	△注3	△注3	△注1,注3	△注3	○注1,注4	○	○注1,注5	○	○	注1: TN8143-95Tケーブルアーム取付不可。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間670mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングルおよび、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 (前後マウントアングル間650mm以上必要) 注4: 前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注5: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要)
TN8100-2168T/69T/70T/71T/72T/73T/74T/75T/76T/77T/78T/79T	MAGNIA R1310d	600～820mm	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間600～820mmへの設定必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングルおよび、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 (前後マウントアングル間600～820mmへの設定必要)
TN8100-1988T/89T/90T/91T/92T/93T/97T TN8100-2019T/20T/21T/22T/23T	MAGNIA R1310c	600～820mm	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間600～820mmへの設定必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングルおよび、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 (前後マウントアングル間600～820mmへの設定必要)
TN8100-2282T/83T/84T/85T/86T/87T	MAGNIA T3350d	700～900mm	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	TN8143-119T ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(6個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
TN8100-2084T/85T/86T/87T/88T/92T	MAGNIA T3350c	700～900mm	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	TN8143-97T ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(6個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
TN8100-2184T/85T/86T/87T/88T	MAGNIA T1540d	700～900mm	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	TN8143-93T ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(12個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
TN8100-2156T/58T	MAGNIA T1340d	700～900mm	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	TN8143-93T ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(12個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
TN8100-1970T/71T/72T	MAGNIA T1340c	700～900mm	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	TN8143-93T ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(12個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
TN8100-2160WST/60T/61T/62T/63T/91T/92T	MAGNIA C1300d	530～900mm	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△	TN8143-94T ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(10個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。
TN8100-1974WST/74T/75T/77T TN8100-2027T/28T	MAGNIA C1300c	ー	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△	TN8143-94T ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(10個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。

形番	製品名	レール調整範囲	日東工業 FSシリーズ				河村電器産業 サーバーラック HDSタイプ		サーバーラック HDV-S	サーバーラック HDタイプ		ネットワークラック HDV	エコラック		データセンターラック				ヤマト通信工業 サイレントラック	備考
			FSS90- xxxE FSS90- xxxE_N	FSS100- xxxE FSS110- xxxE FSS100- xxxE_N FSS110- xxxE_N	FS90-xxxE FS90- xxxEN	FS100- xxxE FS100- xxxEN	HDSxx- 90xx HDSxx- 90xxW	HDSxx- 10xx HDSxx- 10xxW	HDVxx- 10xx_-S HDVxx- 10xxW_-S HDVTxx- 10xx_S HDVTxx- 10xxW_S	HDxx-90xx HDxx- 90xxW	HDxx-10xx HDxx- 10xxW	HDVxx- 10xx HDVxx- 10xxW HDVTxx- 10xx HDVTxx- 10xxW	ECOxx- 90xx ECOxx- 90xxW	ECOxx- 10xx ECOxx- 10xxW	NDxx-90xx NDxx- 90xxW NDTxx- 90xx NDTxx- 90xxW	NDxx-10xx NDxx- 10xxW NDTxx- 10xx NDTxx- 10xxW	DSxx-90xx DSxx- 90xxW	DSxx-10xx DSxx- 10xxW	YNFM7- 1010	
TN8100- 2229T/30T/31T/32T/33T/ 34T/35T/36T/37T/38T	MAGNIA D3305b	－	×	△	×	△	×	△	△	×	△	△	×	－	×	△	×	△	△	TN8141-70T モジュールエンクロージャ使用。
TN8141-70T	モジュールエンクロージャ	730～915mm	×	△注1	×	△注2	×	○	○	×	△注3	△注3	×	－	×	○	×	△注1	○	注1: マウントアングル位置の調整が必要(前後マウントアングル間730mm以上) 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間730mm以上への設定必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前面ドア-マウントアングル間85mm、前後マウントアングル間730mm以上への設定)
ディスプレイ/キーボード関連																				
TN8143-76T/105T	17型LCDコンソールユニット (1Server)	600～900mm	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△	M5コアナット必要(10個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間600mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングルおよび、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 (前後マウントアングル間600mm以上必要)
TN8143-77T/106T	17型LCDコンソールユニット (8Server)	600～900mm	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△	M5コアナット必要(10個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間600mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングルおよび、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 (前後マウントアングル間600mm以上必要)
サーバスイッチユニット																				
TN8191-13T	サーバスイッチユニット (4Server)	－	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△	TN8140-125T サーバスイッチユニット(4Server/USB対応)ラック搭載キット使用 TN8140-125T 1台に付きサーバスイッチユニット2台搭載可能 M5コアナット必要(8個) TN8140-126T サーバスイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット使用時は、TN8143-76T 17型LCDコンソールユニット(1Server)の搭載条件に依存 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングルおよび、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。
TN8191-15T	サーバスイッチユニット (4Server)	－	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△	TN8140-836T サーバスイッチユニット(4Server)ラック搭載キット使用 TN8140-836T 1台に付きサーバスイッチユニット2台搭載可能 M5コアナット必要(8個) TN8140-126T サーバスイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット使用時は、TN8143-105T 17型LCDコンソールユニット(1Server)の搭載条件に依存 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングルおよび、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。
TN8191-12T/14T	サーバスイッチユニット (8Server)	－	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	M5コアナット必要(8個)
バックアップ関連																				
TN8141-48T/74T	デバイス増設ユニット	560～900mm	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間560mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングルおよび、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 (前後マウントアングル間560mm以上必要)
TN8160-95T	LTO集合型	680～900mm	×	○	×	△注1	×	○	○	×	△注2	△注2	×	△注2	×	○	×	△	△	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間680mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングルおよび、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 (前後マウントアングル間680mm以上必要)
無停電電源装置																				
TN8142-22AT	無停電電源装置(750VA) (ラックマウント用)	600～790mm	○	○	△注1	△注1	○	○注2	○注2	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間600～790mm必要) 注2: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間600～790mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングルおよび、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 (前後マウントアングル間600～790mm必要)
TN8142-33T/100T	無停電電源装置(1200VA) (ラックマウント用)	600～790mm	○	○	△注1	△注1	○	○注2	○注2	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間600～790mm必要) 注2: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間600～790mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングルおよび、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 (前後マウントアングル間600～790mm必要)
TN8142-41T/101T	無停電電源装置(1500VA) (ラックマウント用)	600～900mm	○	○	△注1	△注1	○	○注2	○注2	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間600～790mm必要) 注2: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間600～790mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングルおよび、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 (前後マウントアングル間600～790mm必要)
TN8142-38T	無停電電源装置(2400VA) (ラックマウント用)	685～900mm	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○注3	○注3	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングルおよび、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 (前後マウントアングル間685mm以上必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要)
TN8142-40T	増設バッテリ	685～900mm	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○注3	○注3	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングルおよび、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 (前後マウントアングル間685mm以上必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要)
TN8142-42T/102T	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	660～900mm	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○注3	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間660mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングルおよび、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 (前後マウントアングル間660mm以上必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間660mm以上必要)
TN8142-35T	無停電電源装置(5000VA) (ラックマウント用)	685～900mm	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○注3	○注3	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングルおよび、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 (前後マウントアングル間685mm以上必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要)
TN8180-43AT	冗長無停電電源装置用電圧 変換トランス	685～900mm	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○注3	○注3	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングルおよび、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 (前後マウントアングル間685mm以上必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要)
TN8180-41AT	マルチサーバ接続 BOX(ShareUPS)	-	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	△	△	△	△	△	M5コアナット必要(4個) 注1: マルチサーバー接続BOXのみの搭載であれば、そのまま搭載できますが、接続先の無停電電源装置本体の搭載にマウントアングルを変更するため、M5コアナットが必要となります。
汎用トレイ																				
TN8140-49BT	汎用トレイ(引き出し型)	700～900mm	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	○注4	○	○注4	○注4	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングルおよび、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 (前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
TN8140-820T	汎用トレイ	600～760mm	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○	○	搭載重量 最大100kgまで 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間600mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングルおよび、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション形番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 (前後マウントアングル間600mm以上必要)
その他																				
TN8140-815T/816T	ブランクパネルセット	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	